MOBIKEY

Инструкция пользователя

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Оглавление

Mobikey | Определение и возможности 02

Активация и деактивация Mobikey 04

Функциональные разделы Mobikey 06

- Раздел «Управление» 08
- Раздел «Главное меню» 10
- Раздел «Водители» 12
- Раздел «Мониторинг» 14
- Раздел «Гараж» 15
- Раздел «Статистика эксплуатации» 16
- Раздел «Профиль» 18

В настоящей инструкции размещены примерные данные Mobikey. Количество разделов, их наполнение и функции приложения Mobikey могут меняться в зависимости от версии программы, модели и комплектации автомобиля.

MOBIKEY

Мобильное приложение Mobikey позволяет быть на связи с Вашим автомобилем. Смотрите статистику эксплуатации, управляйте функциями автомобиля и пользуйтесь удобными сервисами онлайн.

Функции устройства:

Misos Pro

- контроль скоростного режима, местоположения и перемещений;
- расчет пробега и моточасов;
- определение стиля вождения*;
- передача информации на телематический сервер по GPRS;
- управление дверьми и багажником авто;
- активация автозапуска (дистанционный запуск двигателя);
- внутренний алгоритм действий в случае угона автомобиля;
- данные об уровне топлива, оборотах и температуре двигателя;
- фиксация информации о ДТП;
- определение опасного вождения;
- управление звуковым и световым сигналами для поиска автомобиля на парковке;
- включение / выключение аварийной сигнализации;
- контроль ГЕО-зон;
- статусы дверей, капота и багажника.

* Стиль вождения определяется по параметрам, полученным с установленного в телематический блок акселерометра. Основные параметры: резкие ускорения, торможения, движения по бездорожью, резкие повороты.

Охранно-телематический комплекс Misos Pro имеет два режима работы:

- **“Спящий” режим работы:**
  В этом режиме устройство не собирает и не передает информацию.

- **“Активный” режим работы:**
  В этом режиме устройство собирает и передает информацию;

Автомобиль может быть оснащен технологиями и сервисами, которые используют информацию, собранную, записанную или сохраненную автомобилем.

При активации охранно-телематического комплекса Misos Pro в приложении, пользователь автомобиля принимает и соглашается с Пользовательским Соглашением и дает согласие на обработку персональных данных.

Приложение Mobikey обменивается данными с установленным устройством Misos Pro по GPRS. Корректная работа приложения и установленного на автомобиль охранно-телематического комплекса также зависит от факторов неподвластных производителю, таких как: погодные условия, уровень сигнала сотовой сети, бытовые помехи, помехи, создаваемые внештатными устройствами и т.п.

Функции в приложении Mobikey могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, на которую установлен охранно-телематический комплекс Misos Pro.

Активация

Создание учетной записи для приложения Mobikey осуществляется в официальном дилерском центре при покупке автомобиля или во время установки охранно-телематического комплекса Misos Pro. Для создания учетной записи необходимо:

1. Предоставить сотруднику официального дилерского центра номер мобильного телефона, который далее потребуется для активации устройства;
2. Подписать согласие на обработку персональных данных.

Активация проводится самостоятельно пользователем в мобильном приложении Mobikey для iOS и Android. Приложение доступно в App Store и Google Play соответственно.

Для активации устройства необходимо:

1. **Скачать приложение** (QR-код на скачивание приложения Mobikey находится на внутренней стороне обложки в начале инструкции);
2. **Пройти авторизацию по номеру телефона или входящему телефонному звонку;**
3. **Подтвердить номер телефона через код из SMS;**
4. **Принять условия “Согласия на обработку персональных данных” и “Пользовательского соглашения”;**
5. **После выполненных действий вход в систему будет автоматическим.**

До момента активации пользователем, устройство находится в «спящем» режиме. Пользователь самостоятельно проводит процедуру активации через мобильное приложение Mobikey.

После выполнения процедуры активации, устройство начинает считывать параметры автомобиля, посылать и принимать команды, собирать и отправлять данные, управлять дверьми и багажником, автозапуском, звуковым сигналом (клаксон), аварийной сигнализацией, передавать данные автомобиля с CAN-шины, контролировать ГЕО-зоны и **активизирует внутренний алгоритм действий в случае угона автомобиля!**

При продаже/передаче автомобиля другому владельцу, пользователь обязан деактивировать свою учетную запись путем нажатия в мобильном приложении активной кнопки “Деактивировать” в основном меню и подтвердить действие нажатием “Подтверждаю деактивацию”. После подтверждения деактивации, телематический блок в течение 24 часов перестает собирать данные и переходит в “спящий режим”. Дополнительных действий с оборудованием не требуется.

В случае передачи/продажи автомобиля другому физическому или юридическому лицу без действий по деактивации Устройства мониторинга, **пользователь несет ответственность по статье 137 УК РФ**.

Новый владелец автомобиля обязан проверить наличие телематического терминала путем внесения VIN-кода автомобиля на официальном сайте дистрибьютора в разделе “Mobikey”, в результате поиска будет указано наличие на автомобиле охранно-телематического комплекса Misos Pro.

Для повторной активации, пользователь должен обратиться в дилерский центр, предоставив документы регистрации и договор купли-продажи ТС. Сотрудники дилерского центра направляют полученные данные операторам технической поддержки. Формируется новая учетная запись по номеру телефона текущего владельца автомобиля.

Функциональные разделы

Mobikey предоставляет несколько разделов с функциональными возможностями для владельца автомобиля и пользователей, которые добавлены в раздел «водители».

- **Раздел “Управление”**. Дистанционное управление – открытие / закрытие центрального замка, двери багажника, автозапуск двигателя, а также отображение информации об уровне топлива и пробеге.

- **Раздел “Главное меню”**. Список сервисов и разделов, доступных пользователю.

- **Раздел “Водители”**. Возможность открывать и блокировать доступ к информации об автомобиле водителям, допущенным к управлению ТС, в мобильном приложении Mobikey.

- **Раздел “Мониторинг”**. Функция позволяет отслеживать местонахождение, места парковок, маршрут автомобиля на карте.

- **Раздел “Гараж”**. Список автомобилей, информация о которых доступна для просмотра пользователю.
- **Раздел “Статистика эксплуатации”**. Отображение параметров, полученных во время эксплуатации автомобиля.
- **Раздел “Профиль”**. Содержит данные пользователя, доступна активация и деактивация.

Данные о скорости и пробеге определяются по CAN-шине автомобиля и соответствуют параметрам автомобиля

Раздел «Управление»

Раздел является главным экраном мобильного приложения Mobikey. Информация о пробеге и количестве топлива в баке* размещена в верхней части экрана.

Дистанционное управление центральным замком происходит путем нажатия на активные кнопки с изображением открытого или закрытого замка, что позволяет открыть или заблокировать двери автомобиля. Состояние дверей подсвечивается индикатором над иконкой: цветной — открыто, серый — закрыто.

Управление дверью багажника происходит путем нажатия кнопки с изображением открытой двери багажника. Открытое состояние обозначается цветным индикатором вверху значка, закрытое серым цветом.

Автозапуск автомобиля можно активировать путем нажатия и удержания в течение 2-х секунд кнопки “Start Engine” в приложении. Через 20 минут двигатель будет автоматически заглушен.

* Информация о пробеге и количестве топлива в баке может отличаться от показаний на приборной панели автомобиля.



Информация на рисунке содержит примерные данные о ТС.

Раздел «Главное меню»

Переход в Главное меню осуществляется нажатием на активную кнопку с изображением “плюса” на главном экране мобильного приложения Mobikey.



Неактивные сервисы с пометкой “скоро” находятся в разработке и будут доступны в новых релизах приложения Mobikey. Информацию об обновлениях сервиса можно получить на страницах приложения Mobikey в App Store & Google Play.





Информация на изображении содержит примерные данные о ТС.

Раздел «Водители»

В разделе “Водители” пользователь может открыть доступ к информации о своем автомобиле другим пользователям. Для этого необходимо в “Главном меню” перейти в раздел “Водители”, нажать активную кнопку “Добавить водителя”.



В новом окне необходимо ввести или выбрать из контактов записной книжки телефона номер пользователя, которого необходимо добавить. Нажимая “Добавить”, пользователь попадает в список добавленных к автомобилю водителей.

Для удаления пользователя, необходимо провести влево по карточке водителя и нажать на значок “Удалить”.







Информация на изображении содержит примерные данные о ТС.

Раздел «Мониторинг»

Раздел “Мониторинг” содержит в себе данные о местонахождении, местах парковки, маршруте ТС. Данные формируются на основе координат, полученных от устройства.

Для корректного отображения информации необходимо наличие устойчивого GSM и GPRS сигнала, а также наличие связи со спутниками ГЛОНАСС/GPS.

При отсутствии связи устройство сохраняет полученные данные во внутреннюю память.



Раздел «Гараж»

В разделе “Гараж” отображаются все автомобили, к которым у пользователя есть доступ.

Доступ к автомобилю пользователь может получить в двух случаях:

- являясь владельцем автомобиля по договору купли-продажи;
- доступ к автомобилю открыл другой пользователь, руководствуясь разделом «Водитель».

Выбрать автомобиль можно путем сдвига влево/вправо списка автомобилей и нажатием на активную кнопку “Выбрать”, после чего вся информация в Mobikey будет относится к выбранному автомобилю.

Раздел «Статистика эксплуатации»

Во время эксплуатации автомобиля, охранно-телематический комплекс Misos Pro собирает следующие параметры:

- ускорения и торможения,
- перестроения на полосах движения,
- резкие повороты автомобиля,
- движение по бездорожью,
- скорость и пробег*.

На основе вышеперечисленных параметров собирается и формируется статистика эксплуатации, состоящая из параметров:

- количество часов в движении,
- количество часов в режиме парковки,
- средняя и максимальная скорость,
- оценка стиля вождения,
- загрузка автомобиля по дням и периодам.

* Данные о скорости и пробеге определяются по CAN-шине автомобиля и соответствуют параметрам автомобиля


Фильтр дни / месяцы
Статистика
ДНИ
МЕСЯЦЫ
Нормальная загрузка 8 часов в сутки
Статистика загрузки по дням
Загрузка автомобиля
8ч
4ч
7.03 СБ
8.03 ВС
9.03 ПН
10.03 ВТ
11.03 СР
12.03 ЧТ
13.03 ПТ
14.03 СБ
15.03 ВС
Ср. загрузка в будни
4.5 часа
Ср. загрузка в выходные
1.9 часа
Количество поездок
Количество поездок
34
Время простоя
92 часа
Время в режиме парковки
Максимальная скорость
Макс. скорость
134 км/ч
Ср. скорость
54 км/ч
Средняя скорость
Общее время в пути
453 часа
Стиль вождения
Умеренный
Стиль вождения

Раздел «Профиль»

В разделе “Профиль” содержатся личные данные пользователя: ФИО, e-mail, номер мобильного телефона.

Доступны настройки дополнительных параметров Mobikey:

- настройка уведомлений;
- привязанные аккаунты.

Выйти из учетной записи можно путем нажатия на активную кнопку “Выйти из аккаунта”. Для повторной авторизации необходимо повторить шаги раздела “Авторизация” данной инструкции.

Внимание! Выход из учетной записи не деактивирует устройство, данные продолжают собираться в штатном режиме.

Деактивация устройства происходит путем нажатия на кнопку “Деактивировать устройство”. В всплывающем окне, необходимо подтвердить действие нажав на “подтверждаю деактивацию”. Устройство перейдет в “спящий режим” и прекратит сбор и передачу данных. Для повторной активации необходимо обратиться на почту: mobikey@hyundai.ru.

Для удаления учетной записи необходимо направить соответствующий запрос на официальном сайте дистрибьютора в разделе “Mobikey” с указанием номера телефона для связи и подтверждения удаления учетной записи.


Профиль
Личные данные владельца
ИМЯ
Александр
ФАМИЛИЯ
Александров
E-mail
E-MAIL
mail@example.com
ЯЗЫК
Русский
Выбор языка
ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ
SMS
Push уведомления
E-mail
Настройки уведомлений
ПРИВЯЗАННЫЕ АККАУНТЫ
Facebook
Google
VK
Подключение социальных сетей
Деактивация устройства
Деактивация устройства MISOS

При наличии вопросов по работе приложения рекомендуем обратиться к официальному дилеру или по номеру горячей линии:

8 800 333-71-67

Горячая линия Hyundai

v. 00001